



Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner efter relining med Proline-metoden®

Efter afslutningen af relining med Proline-metoden®. Er der nogle vigtige punkter som man bør huske på, når der skal forbedres eller ske vedligeholdelse af lejligheden.

Når De efterfølgende ønsker at udskifte et gulvafløb, eller flytte et afløbsrør, der er blevet relinet.

Skal dette afsluttes med en ny del imod et tidligere relinet rør. Det er meget vigtigt, at denne instruktion følges, således at man ikke kommer til at ødelægge det for nyligt lavet plastrør inden i det gamle rør, med risikoen for efterfølgende vandskade i boligen.

Vigtigt ved udskiftning af gulvafløb

Når man vil fritligge gulvafløbet, skal gulvafløbet bores frit. Ved fritlægning af rørledning skal røret saves og fritlægningen skal udføres med forsigtighed og stor omhyggelighed. Hævning af rørledning skal udføres med stor forsigtighed.

Skæring af afløbsrør

Når afløbsrøret fra gulvafløbet er afdækket og man skal til at skære afløbet frit, kan dette gøres med en vinkelsliber eller en bajonetsav. Normalt er det ikke muligt at adskille koblingen imellem gulvafløbet og afløbsrøret, da dette ofte er sat sammen med en blykobling, samtidig med at der jo er støbt et nyt plastrør inden i det oprindelige afløbsrør med Proline-metoden®.

At ødelægge den gamle kloakafløbsledning må under ingen omstændigheder komme på tale

Montering af nyt gulvafløb

Når gulvafløbet er blevet skåret frit, skal dette frit gøres fra rørene og det nye gulvafløb tilpasses. Tilpasning af det nye gulvafløb til det eksisterende rør kan nu ske, dette kan man vælge at gøre på en af følgende måder, enten med en rustfri overgangskobling eller med en gummikobling.

I de tilfælde, hvor man vælger at benytte en gummikobling, kan dette først gøres efter at man har udført reliningen med Proline-metoden®. Ved montering af en ny gummikobling anbefaler Proline at forsegling udføres med Aqvataæt eller et tilsvarende produkt.

I de tilfælde hvor gulvafløbet udskiftes inden relining med Proline-metoden®, anbefaler vi:

Purus gulvafløb – model Oden
Jafo gulvafløb – model Jafo 86

Fælles for begge disse gulvafløb er at de skal være installeret med frigivelse kobling eller fælles kobling.

OBS ! Alle installationer skal udføres af en autoriseret installatør da vores forsikring og garanti ellers ikke er dækkende



Instruktioner for udskiftning af gulvkonstruktionens underlag

Ved udskiftning af gulvkonstruktionens underlag, SKAL man efterfølgende sørge for at dette underlag vil dække til minimum kanten af reliningen eller en lille smule over dette, dette evt. Overlap skal efterfølgende tættes med en til formålet anvendelig fugemasse. Til at fritgøre gulvkonstruktionens underlag kan man anvender en vinkelsliber, Dremel eller et tilsvarende værktøj. Dette udføres for at Proline plasten ikke skal knække i afløbet eller i røret. Montering af det nye underlag monteres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Kanten imellem det nye underlag og det relinet rør skal "lukkes" med en passende fugemasse, evt. (SikaBond AT-Universal)

Gulvkonstruktion med underlag

Prolineplast hertil, ved udskiftning af underlag, foretages en ombytning ved overgang imellem afløb og rør.

Der fuges med en til formålet anvendelig fugemasse, denne fugning skal foretages imellem overgangen imellem det nye underlag og Prolineplasten.

Fugning skal udføres på brudfladen af Prolineplasten.

Montering af et nyt tilslutningspunkt til et relinet rør

Når et nyt rør skal tilsluttes et relined rør, anbefaler Proline at en del af det demonterede rør udskiftes med et nyt T-rør ved tilslutningspunktet.

Ved frigørelsen af dette anbefales det at man gør dette forsigtighed og stor omhyggelighed, så det relinede rør ikke beskadiges.

Fritliggende rør skal forsegles for at forhindre at der forekommer korrosion. Sikaflex®-111 Stick & Seal er en 1-komponent STP baseret, allround lim og fugemasse med en meget alsidig vedhæftning til de fleste byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs. Alternativ til Sikaflex-11FC+ kunne være Sikaflex-111 Stick and Seal.

Iøvrigt

Anvender man kaustisk soda eller et andet afløbsrensningmiddel i de relinede rør, SKAL rørene efterskylles med rigeligt vand

Et afløbsrensningmiddel skal altid anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger

Proline giver ikke garanti for de dele af rørsystemet der har været udsat for et afløbsrensningmiddel, hvor man ikke har fået spulet efter med rigeligt vand.

Ved yderligere spørgsmål kan der tages kontakt direkte til:

SIKA DANMARK A/S

Tlf 48188585

Hjemmeside: www.sika.dk

Hirsemarken 5

3520 Farum